

CONTRATO OG Eléctrico con /sin cuarto de máquinas
Contratos con facturación de material

INSPECCIÓN 1		INSPECCIÓN 2	
1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias	1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias
	Inspeccionar componentes del interior de cabina		Inspeccionar componentes del interior de cabina
2	Inspeccionar confort y ruido en viaje, precisión de parada y limpieza pisaderas	2	Inspeccionar limpieza de pisaderas
	Inspeccionar operación y protección de puertas		Inspeccionar operación y protección de puertas
	Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.		Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquema.
3	Probar luz de emergencia y dispositivo comunicación en cabina (GRUPO 1/PV/PA)	3	Solo PV / PA - Probar dispositivo comunicación en cabina
	Inspeccionar foso, sus elementos y verificar conexionado de puesta a tierra.		Inspeccionar amarracables cabina y contrapeso, o poleas desvío .
	Inspeccionar amortiguadores de cabina y contrapeso		Inspeccionar rodaderas o rozaderas superiores de cabina.
4	Inspeccionar amarracables en cabinas tipo cantilever.	4	Verificar conexionado de puesta a tierra de elementos en techo de cabina.
	Inspeccionar pedestal, contactos y recogida en ascensor sobrecorrido reducido		Verificar funcionamiento de pesacargas
	Inspeccionar rodaderas o rozaderas inferiores de cabina		Inspeccionar barandilla plegable y sus contactos en sobre recorrido reducido
5	Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita	5	Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita
INSPECCIÓN 3		INSPECCIÓN 4	
1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias	1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias
	Inspeccionar componentes del interior de cabina		Inspeccionar componentes del interior de cabina
2	Inspeccionar confort y ruido en viaje, precisión de parada y limpieza pisaderas	2	Inspeccionar limpieza de pisaderas
	Inspeccionar operación y protección de puertas		Inspeccionar operación y protección de puertas
	Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.		Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.
	Probar luz de emergencia y dispositivo comunicación en cabina (GRUPO 2/PV/PA)		Probar luz de emergencia y dispositivo comunicación en cabina (GRUPO 3/PV/PA)
3	Probar sistema de rescate (Manual o automático si tiene)		Probar protecciones del motor (DDP, 3P, Relé térmico...)
	Probar función de movimiento no intencionado y freno en subida (BUP) si tiene	3	Inspeccionar ajuste de relés y contactores puesta a tierra en cuadro y drive .
	Inspeccionar freno y freno en subida si tiene		Verificar conexionado de puesta a tierra en cuadro, drive y selector.
	Inspeccionar niveles de aceite, fugas y holguras en máquina.		Inspeccionar conexionado y ajuste de selector .
4	Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita	4	Comprobar tensión de alimentación y reajustar tomas si es necesario
			Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita
INSPECCIÓN 5		INSPECCIÓN 6	
1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias	1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias
	Inspeccionar componentes del interior de cabina		Inspeccionar componentes del interior de cabina
2	Inspeccionar confort y ruido en viaje, precisión de parada y limpieza pisaderas	2	Inspeccionar limpieza de pisaderas
	Inspeccionar operación y protección de puertas		Inspeccionar operación y protección de puertas
	Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.		Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.
	Probar luz de emergencia y dispositivo comunicación en cabina (GRUPO 4/PV/PA)	3	Inspeccionar acometida general y probar pulsador T en diferencia!
3	Inspeccionar limitador y realizar prueba de acufamiento		Solo PV / PA - Probar dispositivo comunicación en cabina
	Inspeccionar articulaciones de paracaldas		Inspeccionar Operador Motor, poleas, correas de arrastre o palanquero.
	Probar adherencia y verificar poleas	4	Inspeccionar apriete de tomillería de hojas de puerta cabina
	Probar actuación de finales de recorrido y reserva bajo cabina y contrapeso		Inspeccionar ajuste y apriete de patín o espadín de arrastre
4	Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita	5	Probar sistema antiapertura de puerta de cabina - Deterrent
			Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita
INSPECCIÓN 7		INSPECCIÓN 8	
1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias	1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias
	Inspeccionar componentes del interior de cabina		Inspeccionar componentes del interior de cabina
2	Inspeccionar confort y ruido en viaje, precisión de parada y limpieza pisaderas	2	Inspeccionar limpieza de pisaderas
	Inspeccionar operación y protección de puertas		Inspeccionar operación y protección de puertas
	Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.		Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.
3	Probar luz de emergencia y dispositivo comunicación en cabina (GRUPO 1/PV/PA)	3	Solo PV / PA - Probar dispositivo comunicación en cabina
	Inspeccionar Foso y sus elementos. Amortiguadores cabina y contrapeso	4	Inspeccionar amarracables cabina y contrapeso, poleas desvío techo.
4	Inspeccionar amarracables en cabinas tipo cantilever.	5	Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita
	Inspeccionar pedestal de foso en ascensor con sobre recorrido reducido		
5	Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita		
INSPECCIÓN 9		INSPECCIÓN 10	
1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias	1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias
	Inspeccionar componentes del interior de cabina		Inspeccionar componentes del interior de cabina
2	Inspeccionar confort y ruido en viaje, precisión de parada y limpieza pisaderas	2	Inspeccionar limpieza de pisaderas
	Inspeccionar operación y protección de puertas		Inspeccionar operación y protección de puertas
	Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.		Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.
3	Probar luz de emergencia y dispositivo comunicación en cabina (GRUPO 2/PV/PA)	3	Probar luz de emergencia y dispositivo comunicación en cabina (GRUPO 3/PV/PA)
	Inspeccionar apriete de conexiones de motor y freno		Inspeccionar ajuste de relés y contactores en cuadro y drive
	Verificar conexionado de puesta a tierra de máquina y motor.		Comprobar tensión de alimentación y reajustar tomas si es necesario
4	Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita	4	Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita
INSPECCIÓN 11		INSPECCIÓN 12	
1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias	1	Visitar al cliente y preguntar por funcionamiento y posibles deficiencias
	Inspeccionar componentes del interior de cabina		Inspeccionar componentes del interior de cabina
2	Inspeccionar confort y ruido en viaje, precisión de parada y limpieza pisaderas	2	Inspeccionar limpieza de pisaderas
	Inspeccionar operación y protección de puertas		Inspeccionar operación y protección de puertas
	Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.		Inspeccionar cuarto de máquinas. Instrucciones, útiles emergencia y esquemas.
3	Probar luz de emergencia y dispositivo comunicación en cabina (GRUPO 4/PV/PA)	3	Inspeccionar acometida general y verificar corte de interruptores
	Inspeccionar cerraduras ajuste, enclavamiento, limpieza y conexionado.		Solo PV / PA - Probar dispositivo comunicación en cabina.
	Verificar conexionado de puesta a tierra de cerraduras y puertas de piso	4	Inspeccionar apriete de tomillería de hojas de puerta cabina
4	Inspeccionar elementos de hueco, cables/cintas de tracción y de limitador		Inspeccionar ajuste y apriete de patín o espadín de arrastre
	Inspeccionar contactos KS (si los lleva)	5	Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita
	Inspeccionar rodaderas / rodaderas y paracaldas de contrapeso (si tiene)		
5	Comprobar funcionamiento normal y registro de libro y comprobante de visita		