EXPRESS ASCENSORES

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Alarma, stop, abre puertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Apertura, cierre de puertas de cabina y exteriores	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alumbrado de cabina y alumbrado emergencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Funcionamiento y señalización de pulsadores luminosos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisar freno, parada y nivelación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel de aceite máquinas, centrales(H) y fugas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Renivelación , reenvios y válvula de emergencia (H)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rescatadores y baterias (sin cuarto de máquinas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prueba de acuñamiento y térmicos		X										
Probar finales de carrera							X					
Revisar cable de limitador y polea tensora	X											
Revisar tensores y amarres de cables					X						X	
Revisar tensión y patinaje de cables de tracción				X						X		
Engrase de guias y poleas					X						X	
Limpieza y engrase de limitador de velocidad	X											
Limpieza y revisión de cuadros maniobra		X						X				
Limpieza de techo de cabina				X						X		
Limpieza y revisión de máquina, central hidráulica				X						X		
Limpieza y revisión puertas de cabina y operador				X						X		
Limpieza de bajos de cabina		X										
Limpieza de foso, cuarto de máquinas y pisadera cabina			X			X			X			X
Rozaderas					X						X	
Comprobar línea teléfono (SI o No)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Comprobar teléfono	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X